

Схема подключения однофазного привода (ALS) (RUC-1200-A)




Схема подключения однофазного привода (ALS, PIU) (RUC-1230-A)




Схема подключения однофазного привода (ALS, PSU) (RUC-1250-A)




Схема подключения однофазного привода (ALS, PCU, LCU) (RUC-1257-A)

